



MARS 1970

TEKNISKA DATA

FÖRSTÄRKARDEL:

FREKVENSOMRÅDE: 35 - 18.000 Hz \pm 2 dB
 UTGÅNGSEFFEKT: 2 x 7 WATT
 EFFEKTFÖRBRUKNING: 10 - 50 WATT
 DISTORSION VID 6 WATT UNDER 3 %
 STÖRNIVÅ -65 dB
 DYNAMIK: 60 dB
 UTGÅNGSIMPEDANS: 4 OHM
 NÄTSPÄNNING: 220 VOLT 50 HZ
 SKALLAMPA: 35 VOLT 0,05 AMP

INGÅNGAR: (DIN)

BANDSPELARE
 KRISTALLPICKUP

IMPEDANS

470 $\text{k}\Omega$
 470 $\text{k}\Omega$

KÄNSLIGHET

250 mV
 250 mV

BESTYCKNING:TRANSISTORER:

2 ST BC 114, 4 ST BC 113, 2 ST BC 119, 2 ST AD 161/162,
 1 ST AC 117, 1 ST TI 3027

DIODER:

1 ST BZY 85/C6/V8

LIKRIKTARE:

1 ST B40 C2200

RADIODEL:

FREKVENSOMRÅDE: 87 - 101 MHz
 TRIMPUNKTER: 88 & 100 MHz
 KÄNSLIGHET: CA 4 μ V VID 26 DB BRUSAVSTÅND
 AUTOMATISK FREKVENSKONTROLL
 PREOMAT SNABBVÄLJARE

BESTYCKNING:TRANSISTORER:

1 ST AF 106, 1 ST AF 121, 3 ST AF 201, 1 ST BF 156,

DIODER: 1 ST BC 148

4 ST OA 90, 2xAA 119, 2 ST BB 103, 1 ST ZF 18

SÄKRINGAR:

11 FINSÄKRING 800 mA (HÖGER KANAL)

12 FINSÄKRING 3 A (NÄTSÄKRING)

13 FINSÄKRING 800 mA (VÄNSTER KANAL)

MANÖVERORGAN:

- 1 VOLYMKONTROLL
(MED RATTEN UTDRAGEN ERHÅLLES
FYSIOLOGISK VOLYMKONTROLL)
- 2 BALANSKONTROLL (0 - MAX.)
- 3 BASKONTROLL (+16 -8 dB)
- 4 DISKANTKONTROLL (+11 -10 dB)
- 5 GRAMMOFON
- 6 BANDSPELARE
- 7 RADIO
- 8 STRÖMBRYTARE
- 9 AUTOMATISK FREKVENSKONTROLL AFK
- 10 PROGRAMVÄLJARE

ANSLUTNINGAR:

- 14 FM-ANTENN
- 15 HÖGTALARE (HÖGER KANAL)
- 16 BANDSPELARE
- 17 HÖGTALARE (VÄNSTER KANAL)

DIMENSIONER, TRÄSLAG OCH VIKT

BREDD: 490 MM
 HÖJD: 150 MM MED LOCK
 DJUP: 290 MM

TEAK OCH JAKARANDA

NETTOVIKT: 7,5 KG
 BRUTTOVIKT: 9,0 KG

CHASSI

CHASSI 6918, SERIE 1, SE R1I-6
 SKIVSPELARE SG-580, SERIE 1, SE
 BGIF-17

SG-580
se BG 1F-17

89569

39873, 4 st.

38603

60456, 4 st.

39794

RESERVDLSLISTA

Vid beställning skall alltid uppgivas:

Benämning, detaljnummer, typ och serie.

BENÄMNING	DETALJ NR	BENÄMNING	DETALJ NR
DEKORATIONSLIST	38603	INDIKERINGSGLINS (GRÖN)	39922
FM-ANTENN	39524	KNAPP, INGÅNGSVÄLJARE	60456
LÅDA	39795	INDIKERINGSGLINS (RÖD)	89532
KLAMMER	39812	LOCK	89569
RATT	39873		

ANVISNING FÖR URTAGNING AV CHASSIET.

1. TAG BORT SÄMTLIGA RATTAR.
2. LOSSA FYRA SKRUVAR SOM FASTHÅLLER CHASSIET I LÅDANS TAK.
3. LYFT UPP LÅDAN FÖRSIKTIGT OCH URPLUGGA SKIVSPELAREN.