


SERVICEBLAD FÖR BANDSPELARE

TYP MP 603

SERIE 1

**LUXOR**  
**RADIO**



BANDSPELARE TYP MP-603 SKILJER SIG HUVUDSAKLIGEN  
FRÅN BANDSPELARE TYP MP-613 GENOM ATT DEN SAKNAR  
AUTOMATISKT STOPP.  
FÖR SERVICE, SE SERVICEBLAD BG1D-11