




SERVICEBLAD FÖR SKIVSPELAR-
CHASSI TYP LG-51
SERIE 1

LUXOR/RADIO

INGÅR I FÖLJANDE:

LUXOR	SKANTIC
LG-583	SG-583
.....
.....





SERVICEBLAD FÖR SKIVSPELAR-
CHASSI TYP LG-51
SERIE 1

LUXOR
RADIO


INGÅR I FÖLJANDE:

LUXOR SKANTIC

LG-583 SG-583

.....

.....



RESERVDIELSLISTA

Vid beställning skall alltid uppgivas:

Benämning, detaljnummer, typ och serie.

BENÄMNING	DETALJ NR	BENÄMNING	DETALJ NR
MONTERINGSPLATTA, NITAD	73597	SKRUV KS-1/8"x19	10042
LAGERTAPP, SKIVTALLRIK	74896	SPÄRR, NITAD	74694
BUSSNING	74892	RULLE	74687
MUTTER LB6LM-3	12068	BRICKA 4, 1x8x0,3	11366
SKRUV KS-4x25	10113	BRICKA 4, 1x8x0,1	11511
MUTTER LB6LM-4	12062	LÅSKLAMMER	71134
<u>UPPHÄNGNINGSPLATTA, MONTERAD</u>	66680	SPÄRRFJÄDER	74795
UPPHÄNGNINGSPLATTA	74875	SKRUV KS-3x3	10067
AVSTÅNDSBUSSNING	74865	FJÄDER, MELLANHJUL	65062
SKRUV KS-1/8"x3/8"	10017	<u>MANÖVERLÄNK, MONTERAD</u>	65989
STÖTFÅNGARE	74866	LÄNK 1, NITAD	73643
FJÄDER	74677	LÄNK 2, NITAD	74789
FJÄDER	73554	NYLONBRICKA	11564
STYRBRICKA M3	74882	LÅSKLAMMER	71134
STYRBRICKA M4	65881	MELLANHJUL, KOMPL.	74897
<u>MOTOR, KOMPL. TYP C 33</u>	90383	TEFLONBRICKA	11562
<u>STATOR, KOMPL.</u>	90405	LÅSKLAMMER	11424
STATOR, NITAD	71976	BRICKA 3, 1x5x0,2	11740
STATORKÄRNA, NITAD	71977	OMSTÄLLNINGSARM, NITAD	74668
BOBIN, KOMPL.	90404	STOPPARM, NITAD	73595
ROTOR, KOMPL.	74752	IMPULSARM, NITAD	73596
LAGERBYGEL, KOMPL. (ÖVRE)	74480	TEFLONBRICKA	11562
LAGERBYGEL, KOMPL. (NEDRE)	74755	BRICKA 4, 1x8x0,5	11186
DISTANSRÖR	72559	STRÖMBRYTARE, KOMPL.	90337
NIT	13126	STOPPVINKEL	74670
KULLAGERKULA 3/32"	77877	MUTTER LB6LM-2,3	12060
DRIVRULLE (STÖRRE)	73617	LÅSKLAMMER	11424
DRIVRULLE (MINDRE)	90369	LÅSKLAMMER	71134

