

**LUXOR**SERVICEANVISNING  
HUOLTOOHJE**SKANTIC**

1109183

NOVEMBER 1979  
MARRASKUU

TEKNISKA DATA	TEKNISET TIEDOT
Driftspänning Käyttöjännite	220V~, 50Hz/6V = (4 st "R14" eller "UM-2") tai
Frekvensområde Taajuusalue	AM 535 - 1605 kHz FM 87 - 108 MHz
Mellanfrequens Välitaajuus	AM 460 kHz FM 10,7 MHz
Utgångseffekt Lähtöteho	0,3 W sinus, 0,4 W m p o

## RESERVDIELSLISTA VARAOSALUETTELO

ARTIKEL NR OSA NO.	BENÄMNING	NIMITYS
43 19183-01	Teleskopantenn	Teleskoopiantenni
43 59183-01	Nätanslutningskontakt	Verkkoliitin
48 09183-01	Högtalare	Kovaääninen
53 09183-01	Batterilucka	Batterienkansi
61 79183-01	Strömbrytare/volympt.	Virtakytkin/äänenvoim. säädin
66 79183-10	Bruksanvisning, Luxor	Käyttö-ohje, Luxor
66 79183-20	Bruksanvisning, Skantic	Käyttö-ohje, Skantic

# KOPPLINGSSCHEMA KYTKINKAAVA

