


KOPPLINGSSCHEMA



LUXOR



SERVICEANVISNING

Ser. 1

SKANTIC

11091921

11091922

**Funktioner m m**

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| ① Slummertangent | ⑩ Omkopplare radio |
| ② Timer tangent | ⑪ Omkopplare väckningsautomatik |
| ③ Klangfärg | ⑫ Omkopplare Summer/Radio |
| ④ Ljudstyrka | ⑬ ⑭ Programvalstangenter P1-P4 |
| ⑤ Ljusinställningstangent | ⑮ Omkopplare AFC |
| ⑥ Tidinställningstangent | ⑯ Uttag örontelefon |
| ⑦ Tidinställningstangent, väckning | ⑰ Uttag FM-antenn (yttre) |
| ⑧ Inställningstangent (sakta) | ⑱ ⑲ Förinställningsrattar P1-P4 |
| ⑨ Inställningstangent (snabbt) | ⑳ Batterilucka |
| | ㉑ Indikering radio |

Febr. 1979

TEKNISKA DATA

Driftspänning	220V, $\pm 10\%$, 50 Hz
Våglängdsområden	FM 87,0 - 104 MHz
Utgångseffekt	1,6 W (sinus, sine wave) 2W (mpo)
Högtalarimpedans	8 Ω
Digitalur	24 timmar, elektroniskt
Känslighet	2 μ V
Mellanfrekvens	10,7 MHz

